

Gabelstapler

Sicht- und Funktionsprüfung

- Wird vom Fahrer des Gabelstaplers durchgeführt.
- Muss täglich vor Dienstantritt erfolgen.
- Sie dient der Sicherheit des Fahrers und dem Schutz Dritter (z.B. anderer Mitarbeiter).

Sichtprüfung

1. Schäden am Hubgerüst erkennbar?
2. Ist die Hydraulik dicht?
3. Sind Schäden an den Gabelzinken erkennbar?
4. Habe die Reifen ausreichend Profil und sind die Räder gut befestigt?
5. Sind weitere Beschädigungen am Fahrzeug erkennbar?
6. Ist das Fahrerschutzdach unbeschädigt?
7. Sind die Pedale griffig?
8. Sind austretende Flüssigkeiten sichtbar (z.B. Motoröl oder Kühlflüssigkeit)?
9. Wurden die Füllstände von dem Akku, Motoröl oder Kühlmittel überprüft?

Funktionsprüfung

10. Funktion des Hubgerüsts
11. Bremsen
12. Fahr- und Rückfahrlicht
13. Stroboskoplicht oder Spotlight
14. Fahrerrückhaltesystem und Sitz
15. Lenkung
16. Hupe

